

S-ステージ

ボアアップキット(80cc)取扱説明書

商品番号 : 01 - 05 - 5084

適応車種 : Ape

フレーム番号:AC16 1600001~

:AC18 1000001~

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。

・取り付け前には、必ずキットをお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

--!使用燃料についてのご注意!-

このキットはノーマルに比べ、高圧縮比となるよう設定しております。燃料は必ずハイオクタン価ガソリンをご使用下さい。レギュラーガソリンを使用された場合、異常燃焼を起こし、本来の性能を発揮しない上にピストンが壊れて重大な故障を起こす可能性があります。キット取り付け前に燃料タンクに残っているガソリンにもご注意下さい。レギュラーガソリンが残っている場合は必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替えて下さい。

--! スパークプラグについてのご注意!*-*

スパークプラグは必ず、CR8HSA(NGK)または、U24FSR-U(DENSO)に交換して下さい。その後、スパークプラグ電極部の焼け具合により番数を決定して下さい。

-!スプロケットについてのご注意!-

このキットを取り付けると出力がアップします。ノーマルのスプロケットのままではローギアすぎて各部の磨耗が激しくなり、エンジン寿命に悪影響を及ぼすだけでなく最悪の場合はエンジンを壊してしまう恐れがあります。スプロケットのハイギアー化を行って下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

このキットを取り付け、原付免許、原付登録のまま一般公道を走行されると違反となり、運転者ご本人が罰せられる対象となります。一般公道を 走行される場合は、道路運送車両法の保安基準を充たし、遵法運転を心掛け、小型 2 輪以上の免許を取得し、必ず市町村の役所で原付 2 種の登録を 行い、強制賠償保険の排気量アップの申請を行って下さい。

このキットを取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

このキットは、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

このキットの取り付けには、エンジン脱着等の作業が必要になります。上記適応車種にあったホンダ純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行うことをお勧めします。

取り付けの際には、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。

このキット単体では性能を発揮出来ません。別売りのFIコントローラーをお買い求め下さい。

FIコントローラー: 03-05-0014

さらなるパワーアップには、弊社製マフラーをお勧めします。

ボルト、ナット、ノックピン、パッキンの一部は再使用しますが、摩耗や損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。

液体パッキン等は使用しないで下さい。オイル通路を防ぐ等の可能性があり、最悪の場合はエンジンを壊してしまう恐れがあります。

この製品を取り付けるには、別途、 L .クランクケースカバーガスケット (ホンダ品番 11394-KN4-750) が必要です。別途お買い求め下さい。

⚠ 注意 下記事柄を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。

(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類はよく点検し、摩耗や損傷がある場合は必ず新品部品と交換して下さい。

🗽 🖀 告 | 下記事柄を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。 (一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

-1-

- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
- (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。

(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

ネジについて

普通、ボルトとナットは反時計方向に回すと緩み、時計方向に回すと締まります。

ネジを締める場合は最初から工具を使用せず、まずは指で締まるところまで締めましょう。


ネジを緩めるということは、締まっている状態から3~4回転反時計方向に回すことをいい、取り外すということはネジが取れるまで反時計方向に回すことをいいます。

ネジを締めるということは、ネジを緩まないように締めることをいいます。その目安をボルトごとに、折れない・緩まない数値で表したのが規定トルクです。

トルクレンチを用意することが出来ない方は折れない・緩まない力でネジを締めれるのであれば試して下さい。但し、当社では責任を負いません。 トルクレンチが無くてもどのぐらいの力で締めると折れるのか、緩むのかは経験と勘でしか補えません。

工具を正しく使用しない場合、ボルト・ナット等のかかり部分が破損する場合があります。

~商品内容~



番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	ピストン 53.5mm	1	13104 149 T00	1
2	シリンダーCOMP.	1	01 01 041	1
2 A	アルミシーリングワッシャ 10mm	2	09 071 015	1 0
2 B	オイルプラグボルト	2	000 13 020	1
3	ピストンリングセット 53.5mm	1	13011 GBG T00	1
4	ピストンピン 13×38.5	1	13112 165 T01	1
5	ピストンピンサークリップ	2	000 02 120	6
6	カムシャフト	1	01 08 0123	1
7	シリンダーヘッドガスケット	1	12251 GEY T00	1
8	シリンダーガスケット	1	000 13 062	2
9	エキゾーストパイプガスケット	1	000 13 058	2
1 0	原付2種マークセット	1	-	

リペアパーツはリペア品番にてご発注下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合は セット品にてご注文下さいます様お願い致します。

~取り付け要領~


メインスイッチをOFFにし、フューエル ポンプユニット 2 P(黒)カプラの接続を外し ます。



メインスイッチをONにしてキックスタ-ターでエンジンを 5 回以 トクランキングして フューエルホース内の燃圧を抜きます。 メインスイッチをOFFにします。

エンジンの取り外し シートとタンクの取り外し


外します。



ボルト / カラー

クイックコネクタ の取り外し 方法


1.バッテリーよりケーブルを取り外します。



2. クイックコネクター周辺をエアプロー等で 清掃しコネクター周辺をウエスで被います。




3.リテーナータブを押し込んでロックタブを コネクターから外し、コネクターを引き抜 きます。



┃ 4 .取り外したコネクターはゴミやほこりの浸入を ┃ センサーユニット 5 P(黒)カブラの接続を外し ┃ スパークプラグの取り外し 防ぐため、ビニール等で被います。


上記を参考にしてスロットルボディ側のクイック コネクターを取り外します。

マウントボルト、カラー及びボルト、カラー2つ を取り外しタンクを取り外します。



2本のボルト及びカラーを取り外しシートを サイドカバーの取り外し

R .サイドカバーのボルトを取り外します。 ボス2ヶ所をフレームから外すと、サイドカバー が外れます。



L .サイドカバーのボス3ヶ所をフレームから 外すと、サイドカバーが外れます。



スクリューを外し、スロットルドラムカバーを取



IACバルブ4P(黒)カプラ、インジェクタ 2 P (黒)カプラの接続を外します。




- 3 -

ます。



ロックナットを緩め、スロットルケーブルをケー ブルホルダーとスロットルドラムから取り外しま



コネクティングチューブバンドスクリュー、及び インシュレーターバンドスクリューを緩め、 スロットルボディを取り外します。



スロットルボディからスロットルケーブルを取り 外した後、スロットルバルブを全開から全閉に スナップしないで下さい。

作動不良の原因となる為スロットルボディを落と す等、強い衝撃を与えないで下さい。

L サイドカバー | エキゾーストマフラーの取り外

シリンダーヘッド側のナット2個を取り外します。



マウントボルトとワッシャを取り外し、エキゾ・ ストマフラーを取り外します。



プラグキャップを引っ張り、取り外します。 必ずキャップ部分を引っ張って外して下さい。



スパークプラグを取り外します。



接続を外す センサーカプラの取り外し

油温センサー2 P(茶)カプラ、0 2 センサー 2 P(黒)カプラの接続を外し、クランプから 02センサーコードを取り外します。



ワイヤーバンドを外し、サイドスタンド スイッチ2P(緑)カプラとACジェネレ タ5P(茶)カプラの接続を外します。



ブリーザーホースの接続を外します。



クラッチケーブルガイドのナットを緩め、 リフターレバーからクラッチケーブルの接続 を外します。





_{ケーブルガイドからクラッチケーブルを外し} L .ステップの取り外し



ドライプスプロケットの取り |

L クランクケースカバーのボルト5本を外 し、L クランクケースカバーを取り外しま



ガスケットがきれいに剥れず残った場合は、 スクレーパーやカッターナイフ等で取り除い て下さい。

スペーサーを取り外しておきます。



ドライブスプロケットの2本のボルトを外し、 フィキシングプレートとドライブスプロケッ トを取り外します。





サイドスタンドスイッチコードをフレームから取 り外します。



ボルト2本を取り外し、L.ステップを取り外し ます。



エンジンの取り外し

エンジン下部にジャキや適当な台等を置き、エン ジンを支えます。



フロントエンジンハンガーのナット 4 個を取り外 し、ボルト4本を抜き取ってフロントエンジンハ ンガーを取り外します。



リアエンジンマウントの上側のナットを取り外し



下側のナットを取り外します。



- 4 -

まず、上側のボルトを抜き取り、カラーとクラッチ ケーブルガイドを取り外します。





下側のボルトを抜き取り、エンジンをフレームの 左側から取り外します。フレーム等に傷をつけな いように注意して下さい。



シリンダーヘッド、シリン ダー、ピストンの取り外し シリンダーヘッドの取り外し

シリンダーヘッドカバーボルト2本を外し、シリ ンダーヘッドカバーとガスケットを取り外します。






フライホイールを固定し、カムスプロケットの6 角ボルト2本を緩めておきます。



ロックボルトとセットプレートを取り外し、 アジャスターを取り外します。



カムスプロケットの6角ボルト2本を取り外



カムスプロケットをカムシャフトから外し、 カムチェーンから外します。



シリンダー後部にあるアジャストボルト、 ロックナットを緩めます。



シリンダーヘッドマウントボルトを取り外し ます。



カムシャフトホルダーナット4個を対角に数 回に分けて緩めてワッシャ4個、カムシャフ トホルダー、カムシャフト、ブッシュ、ノック ピンを取り外します。





シリンダーの取り外し

カムチェーンガイドを取り外し、シリンダを抜き 取ります。(かたい時はプラスチックハンマーで シリンダーを軽くたたき、取り外します。)

シリンダーヘッドのマニホールド取り付け面の

ガスケットカスをスクレーパーやカッターナイフ

等できれいに取り除きます。





ノックピン2個は、再使用するので取り外して おきます。



ロックナットとアジャストボルトをシリンダー から取り外します。



カムチェーンをクランクケース内に落とさな

いように針金等で吊っておきます。

ノックピン2個は、再使用するので取り外し ておきます。





スプリングを外し、カムチェーンテンシナーを 取り付け面をきれいにする シリンダーから取り外します。





クランクケースのシリンダーホールとカムチェー ンホールにゴミや部品が入らないようにウエスを 詰め込みます。



│ピストンの取り外し

ピストンピンサークリップの片側を取り外しま

ピストンピン穴の切り欠き部を利用してこじる ようにすると外れます。



サークリップを取り外した方へドライバー等で



- 5 -



ガスケットカスをスクレーパーやカッターナ イフ等できれいに取り除きます。取り付け面 にキズを付けないように注意して下さい。




ウエスできれいに拭き取ります。



クランクケースの修正


シリンダーをクランクケースに取り付ける際、 左右クランクケースのズレ等により、シリン ダースリープ部とクランクケーススリーブ ホール部が干渉する場合があります。干渉し た状態で使用するとスリーブが変形し、エン ジントラブルの原因となりますので必ず点検、 修正して下さい。



クランクケース内に削り粉が入らないように しっかりとウエスを詰めます。

左右クランクケースのズレの出っ張っている 部分を削り、引っ込んでいる部分と同じ高さ にします。

削り終わったら削り粉がクランクケース内に 入らないように慎重にウエスを取り除きます。



きれいなウエスをスリーブホールに詰めてお きます。

キットを取り付けた後にエンジンをアイドリ ングで数分かけ、すぐにエンジンオイルを新 品に交換して下さい。

S - ステージキットの取り 付け

ピストンの取り付け

ピストンピン穴の片側に付属のピストンピン サークリップを取り付けます。


ピストンピンサークリップの合い口は切り欠 き部を避けて取り付けて下さい。

ドライバーで、ピストンにキズを付けないよ うに押し込むと比較的簡単に取り付けること が出来ます。

押し込み中にピストンピンサークリップが外 れて飛んでしまう恐れがあるので、慎重に取 り付けて下さい。



図を参考にしてピストンリングを取り付けま



オイルリングエキスパンダーを入れます。



下オイルリングサイドレールを入れます。



上オイルリングサイドレールを入れます。



"RN"の文字を上にして、セカンドリングを | シリンダーの取り付け 入れます。



" R "の文字を上にして、トップリングを入れま



ピストンピン穴にエンジンオイルを塗布します。



コンロッドのピストンピン穴にエンジンオイルを 塗布します。



ピストンピンにエンジンオイルを塗布し、ピスト ンの上面の矢印が、前(排気側)を向くように ピストンを取り付けます。





付属のピストンピンサークリップを取り付けま

ピストンピンサークリップの合い口は切り欠き部 を避けて取り付けて下さい。

ドライバーで、ピストンにキズを付けないように 押し込むと比較的簡単に取り付けることが出来ま

押し込み中にピストンピンサークリップが外れて 飛んでしまう恐れがあるので、慎重に取り付けて 下さい。



カムチェーンテンショナーをキットのシリンダー に差し込み、スプリングのフックをシリンダーに 引っ掛けます。





カムチェーンテンショナーのロッド先端を取り付 け面と同じぐらいの位置にします アジャストボルトで固定し、ロックナットを締め

付けます。





詰めていたウエスを取り外します。



クランクケースとシリンダーの合せ面をシンナー 等で脱脂します。





ノックピン 2 個とシリンダーガスケットを クランクケースに取り付けます。



シリンダーの内側にエンジンオイルを塗布し、 指で均等に塗り広げます。



ピストンの全周面と、ピストンリングにエン ジンオイルを塗布します。



シリンダーを入れていきます



シリンダーにピストンリングの合い口がずれ ないように指で少しずつはめていきます。




ピストンがシリンダーにはまったら、カム チェーンをシリンダーに通してシリンダーを クランクケースにはめ込みます。



Jul ./22/ 08

カムチェーンガイドの先端をクランクケース の溝に、突起部をシリンダーの溝に合わせる ようにして差し込みます。



アジャスターをカムチェーンテンショナーとシリ ンダーヘッドに通して取り付けます。



ロックボルトでセットプレートを仮止めします。



シリンダーヘッドマウントボルトを仮止めして



ワッシャ4個を取り付け、ナット4個を対角に数 回に分けて均等に締め付けます。

規定トルク 20N・m (2.0kgf・m)



仮止めしていたシリンダーヘッドマウントボルト を本締めします。

シリンダーヘッドマウントとカムシャフトの間に カムチェーンを噛み込まない様、注意して下さ

規定トルク 12N・m (1.2kgf・m)



"マークに合っているか確認します。



フライホイールの" T "マークがクランクケース



フライホイールを固定し、カムスプロケット

の6角ボルト2本を締め付けます。 規定トルク 9 N・m (0.9 kgf・m)

カムシャフトのボルト穴をカムスプロケットに

合わせて6角ボルト2本を手で締め込み、仮り

止めします。

シリンダーヘッドの取り付け

シリンダーとシリンダーヘッドの合せ面を シンナー等で脱脂します。





ノックピン 2 個とシリンダーヘッドガスケッ トをシリンダーに取り付けます。



シリンダーヘッドガスケット

カムチェーンをシリンダーヘッドに通し、シ リンダーヘッドを取り付けます。



カムシャフトとカムスプロケッ トの取り付け

カムシャフトのジャーナル面とカム面にエンジン オイルを塗布し、シリンダーヘッドに取り付けま す。カムシャフトのカム山は下側に向けておきま



ノックピン2個を取り付け、写真の様にカム チェーンの中にカムシャフトをくぐらせておきま



カムシャフトホルダーを取り付けます。



カムチェーンの調整

カムチェーンは張りすぎてもたるみがあって もエンジンの調子を損ないます。確実に作業 を行って下さい。


フライホイールを反時計方向にまわし、カム シャフトの両方のカム山が上になる位置にし ます。



カムスプロケットの"O"マークが真上を向くよう

にカムチェーンを取り付けます。カムスプロケット

フライホイールを少し回して、カムスプロケット を回し、6角ボルトを取り付けやすくします。



フライホイールを手で少し動かし、カムスプ ロケットとのガタをみながら、アジャスター の" o "マークを張る方向や緩む方向に回して みます。



Jul./22/ 08 -7ガタが無く、フライホイールが重くならない ところでロックボルトを締め込み、アジャス ターを固定します。

規定トルク 10N・m

(1.0 k g f · m)



アジャスターの調整だけではガタが無くならない場合、シリンダーのアジャストボルトでも調整を行います。

アジャスターをガタが一番少ない位置で固定し、シリンダーのロックナットを緩め、アジャストポルトを少しだけ緩めます。





マイナスドライバーでアジャストボルトを固 定し、ロックナットを締め付けます。

規定トルク 12N・m

(1.2 kgf·m)

再びアジャスターを回して、ガタが無く、フライホイールが重くならないところを探し、 ロックボルトでアジャスターを固定します。

バルブ隙間の調整

フライホイールを反時計方向に回して、カムスプロケットの"O"マークが真上を向き、フライホイールの"T"マークがクランクケースの""マークに合う位置で止めます。アジャストスクリューとバルブ端面の間(バルブ隙間)に0.1mmのシックネスゲージを差し込みます。



引き抜くときに少し抵抗があるぐらいにア ジャストスクリューを合わせ、ナットを締め 付けます。

規定トルク 10N・m

(1.0 kgf·m



ナットを締め付け後、0.1mmのシックネスゲージを再度差し込み、バルブ隙間を確認しま

シリンダーヘッドのオイル溜りにきれいなエンジ ンオイルをいっぱいまで入れます。



シリンダーヘッドカバーとガスケットをシリン ダーヘッドカバーボルト2本でシリンダーヘッド に取り付けます。

規定トルク 12N・m (1.2kgf・m)



エンジンの取り付け エンジンの取り付け

エンジン下部にジャキや適当な台等を置きエンジンを支え、車体の左側からエンジンを取り付けます。

リアエンジンマウントの下側にボルトを左側から 差し込みます。



カラーとクラッチケーブルガイドを取り付け、 リアエンジンマウントの上側にポルトを左側から 差し込みます





ナット2個を仮止めします。





フロントエンジンハンガーを取り付け、ポルト 4本を左側から差し込み、ナット4個を仮止めし ます。



ドライブチェーンを取り付けたドライブスプロケットを、カウンターシャフトに差し込みます。 差し込みにくい場合は、エンジンを軽く揺すりながら差し込んで下さい。



ドライブチェーンに適度なたるみを持たせたまま、仮り止めしたリアエンジンマウントのナット2個と、フロントエンジンハンガープレートのナット4個を本締めします。

規定トルク

リアエンジンマウントナット :44N・m(4.5kgf・m) フロントエンジンハンガープレート

: 26 N・m (2.7 kgf・m) フィキシングプレートをカウンターシャフトに差 し、ドライブスプロケットのボルト穴に合わせ て、ボルト2本を取り付けます。

規定トルク 10N・m

(1.0 kgf·m)



│L .クランクケースカパーの │取り付け

L クランクケースカバーとクランクケースの 取り付け面をシンナー等で脱脂します。 スペーサーを取り付け、L クランクケース カバーと新品のガスケットをポルト5本でク ランクケースに取り付けます。

規定トルク 12N・m

(1.2 kgf·m)





L.ステップの取り付け

L ステップをボルト 2 本でフレームに取り付けます。

規定トルク 26N・m

(2.7 kgf·m)



サイドスタンドスイッチコードをフレームの クランプに取り付けます。



接続

サイドスタンドスイッチ 2 P (緑)カプラ、A C ジェネレータ 5 P (茶)カプラを接続し ワイヤーバンドでフレームに固定します。



ブリーザーホースを接続します。



リフターレバーにクラッチケーブルを取り付 け、クラッチケープルガイドに取り付けて ナットを締め付けます。





スパークプラグの取り付け

スパークプラグを、まず手で締め込みます。 プラグレンチを用いて締め付けます。 規定トルク 14N・m



プラグキャップを取り付けます。



エキゾーストマフラーの取り 付け

シリンダーヘッド側のナット2個を仮止めし ます。



ノーマルマフラーはステップとエンジンの間 から差し込んで下さい。

マウントボルトとワッシャを仮止めします。



仮止めした3ヶ所を本締めします。 規定トルク

ナット 2 個: 1 2 N・m

マウントポルト (1.3 kgf·m)

仮止めした3ヶ所を本締めします。

規定トルク

ナット 2 個: 12 N・m

(1.2 kgf·m) ロックナット


: 3 4 N · m

(3.5 kgf·m) キックペダルをシャフトに差し込み、ボルトで取 り付けます

規定トルク 12N・m (1.2kgf・m)

スロットルボディの取り付け

突起に溝を合わせてスロットルボディをインシュ レータに取り付けます。インシュレーターバンド 端間が7±1mmとなるようにバンドスクリュー を締め付けます.



コネクティングチューブをスロットルボディに取 り付け、バンドスクリューを確実に締め込みま




バンドの穴がインシュレータの位置決めピンに 合っているか確認して下さい。

スロットルケーブルをスロットルドラムに接続 し、ケーブルホルダーに取り付けます。 ロックナットを仮締めしスロットルグリップの遊





IACバルブ4P(黒)カプラ、インジェクタ 2 P (黒)カプラを接続します。



スロットルドラムカバーを取り付け、スクリュ を規定トルクで締め付けます。


規定トルク 1.2 N・m (0.1 kgf・m)




スロットルバルブの切り欠き部をスロットルス トップスクリューに合わせて差し込み、トップ キャップを取り付けます。

サイドカバーの取り付け

R .サイドカバーのボス3ヶ所をフレームに差し 込み、取り付けます。



R .サイドカバーのボス2ヶ所をフレームに差し 込み、ボルトを取り付けます。




センサーユニット 5 P(黒)カプラを接続します。 **| シートとタンクの取り付け**

フューエルタンクをフレームに取り付け、ボ ルトを締め付けます。

規定トルク 26N・m

(2.7 kgf·m) フューエルポンプユニットを取り付けます。 規定トルク 12N・m

(1.2 kgf·m)



シート裏面前部のフックをフレームに差し込 み、2本のボルト、カラーでフレームに取り付 けます。


規定トルク 26N・m

(2.7kgf·m) シート ボルト *Ĭ*カラ-


クイックコネクターの接続方法

クイックコネクターの接続を外した場合は リテーナー、ジョイントラバーを新品に交 換する事をお勧めします。

. ロックタブ2箇所をコネクターの穴に正し く合わせ、リテーナーをコネクターに取り 付けます。




- 2. ジョイントラバーをジョイント部に取り付 けます。
- 3 . クイックコネクターをまっすぐジョイント 部に取り付け、図の様にリテーナーの溝を ジョイントラバーに合わせる。" カチッ " と 音がするまでコネクターを押し込みます。 コネクターが取り付けにくい場合はジョイ ント部に少量のエンジンオイルを塗布しま



Jul ./22/ 08 -94.コネクターを前後に動かし、ロックタブに よってコネクターが固定され、確実に接続 している事を確認します。

D9797

5.フューエルポンプユニット2P(黒)カプラを接続する。



- 6. バッテリーケーブルを接続する。
- 7.メインスイッチを数秒間ONで保持し燃料 漏れが無いか確認します。(この時エンジン は始動しないこと)

上記を参考にしてスロットルボディ側の クイックコネクターを接続します。

別売のFIコントローラーを購入し、コントローラーの取扱説明書の指示に従いコントローラーを取り付けます。

エンジン始動

エンジンに付着した汚れをよく拭き取ります。 イグニッションキーをONにし、エンジンを 始動させます。

必ず換気のよい場所で行う事。

異音など異常が無いかを確認します。 異常が無ければ30kmから50km程度慣らし運転をし、再度パルブクリアランスを点検します。

必ず冷間時に行う事。

100kmから150km位まで再度慣らし 運転を行います。

慣らし運転終了後、異音やブローバイガスな ど異常が無いかを確認します。

(異常がある場合は、再度エンジンを分解し、 各部を点検する。)

再使用出来ないパーツは再使用しない事。

走行前の注意

お願い

このキットを取り付け、原付免許、原付登録のまま一般公道を走行されると違反となり運転者ご本人が罰せられる対象となります。

一般公道を走行される場合は小型 2 輸以上の免許を取得し、市町村の役所で原付 2 種の登録を行い、強制賠償保険の排気量アップの申請を行って下さい。

キット内の原付2種マークをお貼り下さい。

使用燃料について

燃料タンクにレギュラーガソリンが残っている場合は、必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替えて下さい。

スプロケットの変更

このキットを取り付けると出力がアップします。ノーマルのスプロケットのままではローギアすぎて各部の磨耗が激しくなり、エンジン寿命に悪影響を及ぼすだけでなく最悪の場合はエンジンを壊してしまう恐れがあります。スプロケットのハイギアー化を行って下さい。

Ape Sステージ仕様の参考 2 次減速比は 2 .5 となっております。 (体重 6 5 k g 時)

2 次減速比は、"ドリブン(リアタイヤ側)スプロケットの歯数÷ドライブ(エンジン側)スプロケットの歯数"で算出します。

例えば、35丁(ドリプンスプロケット) $\div 14$ 丁(ノーマルドライブスプロケット) = 2.5(2次減速比)となります。

その他

オイルクーラー

このキットを取り付けると出力アップに伴い、エンジン発熱量も増大します。エンジンに長時間の負荷を与える走行には、オイルクーラーキット(09-07-2155:4フィン5オイルライン、09-07-2156:3フィン4オイルライン)の装着をお勧めします。

温度計

このキットのシリンダーサイド部にはスティックタイプの温度センサーが取り付け出来ます。

さらなるパワーアップに、FIコントローラーの装着をお勧めします。 ・FIコントローラー

S Stage用FIコントローラー: 03 05 0014

株式会社 SPECIAL PARTS 类 川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 072125 1357 FAX 0721-24-5059 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857 URL http://www.takegawa.co.jp

-10- Jul./22/ 08